

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Rev. 1

**MODEL NO. 81390****41521**

Hardware Kit #2709-05

**APPLICATION:** **1996-08 Chevrolet Express Van (All except 1996 1-ton)**  
**1996-08 GMC Savana Van (All except 1996 1-ton)**

**WARNING:** Although this hitch is designed to safely tow its rated load, we recommend that you consult your vehicle owner's manual for possible manufacturer's recommendations or limitations. Trailer brakes are recommended for towing loads in excess of 1500 lbs. Always follow the manufacturer's installation instructions and always install on the specified vehicle. Before installing hitch, check that the attachment points are in good condition.


Failure to follow these guidelines will void warranty. Any modifications to this hitch will void warranty.

**WARNING:** Use only a 5/8" diameter hitch pin with locking device to secure a ball mount in this receiver. Be sure to check the hitch pin and hair pin for positive locking placement before towing trailer.

**NOTE:** Some states require a clear view of license plates. Remove trailer ball and/or ball mount when not in use if it restricts view.

<b>COMPLETE PARTS LIST</b>			
<b>Item</b>	<b>Part #</b>	<b>Description</b>	<b>Quantity</b>
1.	8139-11	Receiver Assembly	1
<b>HARDWARE KIT #2709-05</b>			
2.	1862-03	1/2-13 Hex Nut	8
3.	3730-05	1/2 Conical Washer	8
4.	4342-08	Square Hole Plate	8
5.	1786-03	1/2-13 x 1-3/4 Carriage Bolt GR 5	8

<b>CLASS V</b>	
<b>WEIGHT CARRYING HITCH CAPACITY</b>	
5,000 LBS. MAXIMUM TRAILER WEIGHT	
500 LBS. MAXIMUM TONGUE WEIGHT	
<b>WEIGHT DISTRIBUTING HITCH CAPACITY</b>	
10,000 LBS. MAXIMUM TRAILER WEIGHT	
1,000 LBS. MAXIMUM TONGUE WEIGHT	



- Place each of the 1/2" carriage bolts #5 into the square hole plates #4. Position these assemblies into the vehicle frame through the large openings in the side of the frame. There will be four fastener assemblies per side. Allow the bolts to drop down through the four existing holes in each side frame.
- Carefully position the hitch assembly up so that the holes in each frame bracket align with the previously installed bolts extending down through the frame.
- Bolt receiver assembly securely in place with the 1/2" conical washers #3 and the 1/2" hex nuts #2 as illustrated.
- Tighten all 1/2" bolts to 75 ft. lbs. torque. Failure to tighten bolts as described may result in fastener loss or failure.

For information regarding the installation of this product, go to: [www.towingsupport.com](http://www.towingsupport.com)  
 or Email us at: [tech@towingsupport.com](mailto:tech@towingsupport.com) or Call our Technical Support Team at: 1-800-344-3230

This product complies with regulation V-5, C.S.A Standard D-264 and safety requirements for connecting devices and towing systems of the State of New York

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Rev. 1 **MODELO N.º 81390** **41521** Kit Del Hardware #2709-05

**APLICACIÓN:** Furgoneta Chevrolet Express 1996-08 (Todas excepto el modelo 1996 de 1 tonelada)  
Furgoneta GMC Savana 1996-08 (Todas excepto el modelo 1996 de 1 tonelada)


**ADVERTENCIA:** Aunque este enganche está diseñado para remolcar de forma segura la carga especificada, le recomendamos que consulte el manual del propietario del vehículo en caso de posibles recomendaciones o limitaciones del fabricante. Se recomiendan frenos de remolque para remolcar cargas que superen las 1500 libras. Siga siempre las instrucciones de instalación del fabricante e instale el dispositivo en el vehículo especificado. Antes de instalar el enganche, verifique que los puntos de sujeción se encuentren en buenas condiciones. El incumplimiento de estas pautas anulará la garantía. Asimismo, cualquier modificación que se le realice a este enganche anulará la garantía.

**ADVERTENCIA:** Utilice solamente un pasador de enganche de 5/8" de diámetro con un dispositivo de bloqueo para sujetar un soporte de bola en este receptor. Asegúrese de verificar el pasador de enganche y el pasador de horquilla para una colocación de bloqueo segura antes de arrastrar el remolque.

**NOTA:** Algunos estados requieren que las matrículas se vean con claridad. Extraiga la bola de remolque o el soporte de bola cuando no se utilice si restringe la visión.

LISTA COMPLETA DE PIEZAS		
Pieza	Descripción	Cantidad
1.	8139-11 Unidad del receptor	1
<b>KIT DEL HARDWARE #2709-05</b>		
2.	1862-03 Tuerca hexagonal 1/2-13	8
3.	3730-05 Arandela cónica de 1/2"	8
4.	4342-08 Placa de orificio cuadrado	8
5.	1786-03 Tornillo de carrocería GR 5 1/2-13 x 1-3/4	8

CLASS V	
<b>CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA DEL ENGANCHE</b>	
5.000 libras PESO MÁXIMO DEL REMOLQUE	
500 libras PESO MÁXIMO DE LA LENGÜETA	
<b>CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA DEL ENGANCHE</b>	
10.000 libras PESO MÁXIMO DEL REMOLQUE	
1000 libras PESO MÁXIMO DE LA LENGÜETA	



1. Coloque cada uno de los tornillos de carrocería N.º 5 de 1/2" en las placas de orificio cuadrado N.º 4. Coloque estas unidades en el chasis del vehículo a través de las aberturas grandes en la parte lateral del chasis. Habrá cuatro unidades de sujetadores por lado. Permita que los tornillos pasen a través de los cuatro orificios existentes en el chasis lateral.
2. Coloque cuidadosamente la unidad del enganche de modo que los orificios en cada soporte de chasis se alineen con los tornillos previamente instalados que se extienden hacia abajo a través del chasis.
3. Atornille la unidad del receptor firmemente en su lugar con las arandelas cónicas N.º 3 de 1/2" y las tuercas hexagonales N.º 2 de 1/2" como se muestra.
4. Ajuste todos los tornillos de 1/2" según un par de torsión de 75 pies libras. Si los tornillos no se ajustan como se describe, puede producirse una pérdida o falla del sujetador.

Para la información con respecto a la instalación de este producto, vaya: [www.towingsupport.com](http://www.towingsupport.com)  
o email nosotros en: [tech@towingsupport.com](mailto:tech@towingsupport.com) o llaman nuestro equipo de la ayuda técnica en: 1-800-344-3230

Este producto se conforma con la regulación V-5, C.S.A D-264 estándar y requisitos de seguridad para conectar los dispositivos y sistemas del remolque del estado de Nueva York

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Rev. 1

**MODÈLE N° 81390****41521**

Kit de visserie n° 2709-05

**APPLICATION: Fourgonnette Express Chevrolet 1996-08 (tous modèles sauf 1996 1 tonne)  
Fourgonnette Savana GMC 1996-08 (tous modèles sauf 1996 1 tonne)**

**AVERTISSEMENT :** Bien que cet attelage soit conçu pour remorquer sa charge nominale en toute sécurité, il est recommandé de consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour connaître les éventuelles recommandations et limitations du fabricant. Des freins de remorque sont recommandés pour le remorquage de charges supérieures à 1500 livres. Toujours suivre les recommandations d'installation du fabricant et effectuer les installations requises sur le véhicule spécifié. Avant d'installer l'attelage, vérifier que les points de fixation sont en bon état.

Le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie. Toute modification apportée sur l'attelage annulera la garantie.

**AVERTISSEMENT :** Utiliser uniquement une broche d'attelage d'un diamètre de 5/8 po munie d'un dispositif de verrouillage pour attacher un montant à rotule dans ce récepteur. S'assurer que la broche d'attelage et la goupille en épingle sont en position de verrouillage positif avant de remorquer.

**REMARQUE :** Certains États requièrent que la plaque d'immatriculation soit bien visible. Retirer la boule de remorquage ou le montant à rotule s'ils obstruent la vue.

**LISTE COMPLÈTE DES PIÈCES**


Pièce	Réf.	Description	Quantité
1.	8139-11	Récepteur	1
<b>KIT DE VISSERIE N° 2709-05</b>			
2.	1862-03	Écrou hexagonal 1/2-13 po	8
3.	3730-05	Rondelle conique 1/2 po	8
4.	4342-08	Plaque à orifice carré	8
5.	1786-03	Boulon de carrosserie 1/2-13 x 1-3/4 po Gr. 5	8

**CLASSE V****CAPACITÉ DU CROCHET D'ATELAGE**

5000 livres POIDS MAX. DE LA REMORQUE  
500 livres POIDS MAX. DE LA FLÈCHE

**CAPACITÉ DE LA SELLETTE D'ATELAGE**

10 000 livres POIDS MAX. DE LA REMORQUE  
1000 livres POIDS MAX. DE LA FLÈCHE



- Placer chaque boulon de carrosserie de 1/2 po n° 5 dans les plaques à trou carré n° 4. Placer ces ensembles dans le châssis du véhicule par les grandes ouvertures sur le côté du châssis. Il doit y avoir quatre attaches par côté. Laisser les boulons tomber dans les quatre trous présents dans chaque châssis latéral.
- Placer avec précaution l'attelage vers le haut de sorte que les trous dans chaque support de cadre s'alignent avec les boulons précédemment installés dépassant du châssis.
- Boulonner le récepteur en place avec soin avec les rondelles coniques de 1/2 po n° 3 et les écrous hexagonaux de 1/2 po n° 2 comme illustré.
- Serrer tous les boulons de 1/2 po à un couple de 75 pi-lb. Si les boulons ne sont pas serrés comme indiqué, une perte ou une défaillance des attaches peut se produire.

Pour obtenir des informations sur l'installation de ce produit, visiter [www.towingsupport.com](http://www.towingsupport.com) ou envoyer un courriel à [tech@towingsupport.com](mailto:tech@towingsupport.com), ou appeler l'équipe de soutien technique au 1-800-344-3230.

Ce produit est conforme à la réglementation V-5, norme D-264 de la C.S.A. (Association des normes canadienne) et aux exigences de sécurité des dispositifs de connexion et des systèmes de remorquage de l'État de New York.